



Cavo Roland a 13 pin (GKC)



DIN pin	Segnale		Colore Filo
1	Corda 1	red	
2	Corda 2	pink	
3	Corda 3	yellow	
4	Corda 4	dark green	
5	Corda 5	light green	
6	Corda 6	orange	
7	Segnale Chitarra	light blue	
8	Synth Vol 0-5V	dark blue	
9	n.c.	gray	
10	S1 ("down")	brown	
11	S2 ("up")	white	
12	+7V	black	
13	-7V	purple	

Nota: è possibile un cavo 13-pin con un filo nero con striscia bianca al posto di un filo light blue.